

DF05C1 작동방법



동작상태 및 설정표

V - 출력 전압 표시
F - 설정 주파수 표시

1 STOP / RUN : 정지 및 해제합니다.



2 PARAMETER : 동작시간 및 운전방법 설정합니다.



3 V / F. ENT : VOLT / FREQ - 전압 및 주파수 설정 항목을 전환합니다.

1) VOLT : 진동기의 진동세기를 설정합니다.



2) FREQ : 진동기의 공진 주파수를 설정합니다.



4 AUTO TUNING : 진동기 공진 점 찾기를 합니다.



1) 진동센서 없을 때 : 출력 주파수를 반복 변환합니다. (40~240Hz)



2) 진동센서 설치 했을 때 : 진동기 공진 주파수를 자동 설정합니다.

